



暖房床 *あたたか*<sup>®</sup> 15

## 取扱説明書

- お使いになる前に必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

よりよい住み心地を

**大建工業**

### 〈サービス窓口〉

本社・業務部	☎(06) 228-3358~61	広島支店	☎(082)244-4124(代)
東京本部	☎(03) 270-8231(代)	福岡支店	☎(092)761-5376(代)
札幌支店	☎(011)231-7630(代)	南九州支店	☎(096)384-1222(代)
盛岡支店	☎(0196)51-8311(代)	リフォーム部	☎(03) 985-8726
仙台支店	☎(0222)22-3171(代)	旭川出張所	☎(0166)32-6075
新潟支店	☎(0252)45-7395(代)	帯広出張所	☎(0155)25-8421
長野支店	☎(0262)28-6071	青森出張所	☎(0177)66-1165
北関東支店	☎(0487)75-1141(代)	山形出張所	☎(0236)32-2711(代)
東関東支店	☎(0472)24-1736(代)	郡山出張所	☎(0249)45-5666
東京支店	☎(03) 242-2411(代)	長岡出張所	☎(0258)33-5734
横浜支店	☎(045)651-4781	松本出張所	☎(0263)26-0834~5
名古屋支店	☎(052)221-9531(代)	宇都宮出張所	☎(0286)21-6431(代)
北陸支店	☎(0762)62-3211(代)	群馬出張所	☎(0276)46-6517
京都支店	☎(075)341-8151(代)	水戸出張所	☎(0292)27-1211(代)
大阪支店	☎(06) 228-3432(代)	多摩出張所	☎(0426)24-9911
神戸支店	☎(078)241-5321(代)	静岡出張所	☎(0542)51-2741(代)
高松支店	☎(0878)33-1421(代)	浜松出張所	☎(0534)73-1271(代)
		東京建築特需課	☎(03) 242-2537
		名古屋建築特需課	☎(052)221-8524
		大阪建築特需課	☎(06) 228-3435

名古屋工場 〒454 名古屋市中川区清川町6丁目1番地 ☎(052)361-1131(代)

このたびは、「ダイケン暖房床あたたか15」をお買上げくださいまして、まことにありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を十分にお読みいただき、正しい使用方法で上手にご愛用ください。

なお、この暖房床には保証書が付いていますので、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

## 目 次


- |                   |    |
|-------------------|----|
| ① コントローラー各部の名称と働き | 1  |
| ② コントローラーのご使用方法   | 3  |
| ③ ご使用上の注意         | 11 |
| ④ コントローラーの仕様      | 13 |
| ⑤ アフターサービスと保証について | 13 |

## 1 コントローラー各部の名称と働き

### コントローラー(C-FR型)

#### 温度表示ランプ

温度設定レベルの表示。




#### 温度設定スイッチ

温度が8段階に設定出来ます。

#### 電源スイッチ

暖房床の「切」「連続」の運転切替え。

## ■ タイマー付コントローラー(C-FRT型)




2

## 2 コントローラーのご使用方法


### ■ コントローラーC-FR型

このC-FR型コントローラーは手動による運転が出来ます。

#### 1. 運 転




①「電源」スイッチを押して温度表示ランプが点灯しますと、暖房床に電源が入り、運転状態になります。



②「温度設定」スイッチを押して、お好みの温度に合わせます。1回押す毎に温度表示ランプが「低」から「高」へ移動します。

- 通常は温度表示ランプの「中」付近でお使いください。
- カーペットを敷いた部屋では「高」付近でお使いください。

3



③運転を停止する場合は、「電源」スイッチを押して  
温度表示ランプが消えるのを確認してください。  
暖房床の電源が切れて運転停止となります。

- (注)1. 温度設定位置は運転停止後も記憶されていますので、運転再開時に調節の必要はありません。  
(停電やメイン電源が切れた場合は記憶も消え、「低」から3番目の位置になります。)
2. 室温が高い場合は、「電源」を「入」にしても、温度センサーが働いて、床が暖まらない場合があります。

## ■ タイマー付コントローラー C-FRT型

このC-FRT型コントローラーはタイマーによる予約運転が出来ます。

### 1. 「現在時刻」合わせ(例. 午後3:10)




#### ①「時」合わせ

- 「現在時刻」スイッチを押しながら「時」を押して、「PM3」に合わせます。
- 午後の場合は「PM」を表示しますが、午前の「AM」表示はありません。

(注)1. 以上の操作は「運転」スイッチの状態「切」「連続」「タイマー」に関係なく行なえます。


2. 5分間以上停電やメイン電源が切れた場合、時刻が解除されますので、再度現在時刻を合わせてください。



#### ②「分」合わせ


- 「現在時刻」スイッチを押しながら「分」を押して、「10」に合わせます。

## 2. 「タイマー時刻」の設定(例.午前5:30)



### ①「時」合わせ


「タイマー」スイッチを押しながら「時」を押して「5」に合わせます。



### ②「分」合わせ

「タイマー」スイッチを押しながら「分」を押して「30」に合わせます。

(注) 1. タイマー時刻の記憶と同時に時刻表示の右上に「ベルマーク」が現れます。



### ③タイマー時刻の確認

「タイマー」スイッチを押しますと、設定した予約時刻が確認出来ます。

「タイマー」スイッチを離しますと、現在時刻が表示されます。

(注) 1. 以上の操作は「運転」スイッチの状態「切」「連続」「タイマー」に関係なく行なえます。

2. 停電やメイン電源が切れた場合、タイマー時刻が解除されますので、再度タイマー時刻の設定を行ってください。

## タイマー時刻設定後の変更について

タイマー時刻の変更は前記①～③の手順で行ないますが、次の点にご注意ください。

### (A) タイマー作動前に変更する場合

新予約時刻に設定変更できます。

### (B) タイマー作動後70分の間に変更する場合

旧予約時刻が記憶されていますので、予約の変更はできません。

この70分の間に変更しても、旧予約時刻より20時間運転されます。

### (C) タイマー作動より70分経過後に変更する場合

運転を一度「切」にして新予約を行ってください。


旧予約時刻の記憶は解除され、新予約時刻で運転できます。

(例) 現在時刻午前11時に、予約時刻午後3時を午後6時に変更する場合


時刻	AM11	12	PM1	2	3	4	4:10	5	6
運転						上記(A)の場合で、午後6時から予約運転できます。		上記(B)の場合で、午後6時から予約運転できます。	

### 3. 運転


#### (A) 手動による運転の場合



①「運転」スイッチを1回押す毎に、スイッチの状態は「切」→「連続」→「タイマー」の順に切替ります。  
「運転」スイッチを押して「連続」のランプが点灯すると、暖房床に電源が入り、運転状態になります。  
同時に温度表示ランプも点灯します。




②「温度設定」スイッチを押してお好みの温度に合わせます。1回押す毎に、温度表示ランプは「低」から「高」へ移動します。  
●通常は温度表示ランプの「中」付近でお使いください。  
●カーペットを敷いた部屋では、「高」付近でお使いください。



③運転を停止する場合は、「運転」スイッチを押して「切」にし、「連続」「タイマー」の両ランプが消えるのを確認してください。この時、温度表示ランプも消灯します。  
(暖房床の電源が切れて運転停止となります。)


- (注)1. 温度設定位置は運転停止後も記憶されていますので、運転再開時に調節の必要はありません。  
(停電やメイン電源が切れた場合は記憶も消え、「低」から3番目の位置になります。)
2. 室温が高い場合は、「電源」を「入」にしても、温度センサーが働いて、床が暖まらない場合があります。

## (B) タイマーによる予約運転の場合



①「運転」スイッチを押して「タイマー」のランプが点灯しますと、予約運転の状態になります。設定時刻には自動的に通電され、暖房が入ります。

**(ご注意)**このコントローラーには、「OFFタイマー」が付いておりませんので、予約運転の「入」「切」はすべて「運転」スイッチで行ってください。  
「タイマー」スイッチで「ON」しそのまま放置しておきますと、「20時間連続運転—4時間停止」の繰り返しとなります。



②予約運転を行わない場合は、「運転」スイッチを押して「切」にし、「連続」「タイマー」の両ランプが消えるのを確認してください。  
(予約運転も停止します。)


## 3 ご使用上の注意

### (床パネルご使用上の注意)


1. 電気製品ですので、ピン針、くぎ、カーペット鉗などで突き刺したり、刃物などでキズを付けないでください。感電や漏電の危険性があり、又発熱体をいため故障の原因にもなります。




3. このパネルは乾燥した場所で使用します。誤って水をこぼした場合は直ちに拭き取ってください。




2. パネルの上に座布団を積み重ねたり、布団など保温性の良い物を長時間置いて使用しないでください。局部過熱による「こもり温度」でパネルの表面をいためることができます。



4. 熱い電気釜、ヤカン、アイロン、コンロなど高温のものは直接パネルの上に置かないでください。



- 5.ピアノや重量物を載せたキャスター付き台を移動させる場合は、必ず板を敷きその上を移動させてください。又、ピアノや脚先のとがったテーブル等をのせる場合は、10cm角位いの当て板をしてください。



6.乳幼児、お年寄、ご病人等、身体の自由のきかない方や、皮膚感覚の弱い方は、低温やけどの恐れがありますので、使用温度にご注意ください。温度設定は通常、「中」付近でご使用ください。

7.パネルの上にカーペット等の敷物を敷く場合は、毛足が8mm以下のものをご使用されるのが理想的です。

## 〈コントローラーご使用上の注意〉

### 1.リレーが作動しなくなった場合

〔「カチ、カチ」というリレー音が消え温度コントロールが不能となります〕

リレーを新品とお取換えください。

リレーは、お買上げ販売店にご依頼くされば、有償にてお取換え致します。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

### 2.ご不審やお気付きの点があつた場合

ご使用中、少しでも不審な点やお気付きの点がございましたら、「電源」スイッチを「切」にして、お買上げ販売店に点検をご依頼ください。

## 4 コントローラーの仕様

項目	種類	C-FR型	C-FRT型
サ イ ズ		65D×116W×120H	55D×174W×120H
温 度 制 御		床温・室温・合成制御	
タ イ マ ー			デジタル時刻表示 24時間内自動通電1回制御 (通電サイクル: 20時間連続運転-4時間停止の繰り返し)
定 格 負 荷		AC100V	
重 量		0.9kg	1.2kg

## 5 アフターサービスと保証について

1.本製品の製造にあたりましては、十分な品質管理を行ってあります。万一御買上げ後、1ヶ年以内において弊社製造上の欠陥による故障が発生した場合は、無料にて修理致します。

但し、「暖房床保証書」の所定記入欄が空欄のままであると、無料修理は致しかねますので、もし、未記入の場合は、速かにお買上げ販売店へお申し出ください。

2.「暖房床保証書」は再発行いたしませんので、大切に保管してください。